

CR/W 100

CR 10

Régulation et sonde d'ambiance

CR/W 100



CR 10



Les régulations et sondes d'ambiance e.l.m. leblanc permettent d'optimiser le confort du logement et de réaliser des économies d'énergie... en toute simplicité !



Les points forts de la régulation CR/W 100 :

Régulation proportionnelle : le rendement des chaudières à condensation e.l.m. leblanc est optimisé.

Régulation de la température ambiante : en fonction de la température ambiante, extérieure, voire extérieure avec influence de la température ambiante.

Interface homme machine sobre et interactive : un bouton central pour la gestion de la régulation et l'essentiel des informations est disponible sur l'écran LCD.

Polyvalence : le CR/W 100 peut aussi être utilisé comme une télécommande permettant la gestion déportée du système avec les accessoires suivants de la marque e.l.m. leblanc :

- la régulation multicircuit CW 400
- le module de puissance MM 100
- le module solaire MS 100

Les points forts de la sonde CR 10 :

Simplicité : grâce à son bouton central, le CR 10 permet le réglage de la température de consigne à la valeur souhaitée.

Son écran rétro-éclairé LCD affiche l'état de service du circuit de chauffage et des messages d'entretien.

Régulation proportionnelle : le rendement des chaudières à condensation e.l.m. leblanc est optimisé.

Le CR 10 peut être combiné avec les accessoires suivants de la marque elm leblanc :

- la régulation multicircuit CW 400
- le module de puissance MM 100
- le module cascade MZ 100

Associé ainsi, le CR 10 est utilisé comme une télécommande.

Modèle	Caractéristiques	Code article
CR 100 CW 100	<ul style="list-style-type: none"> • Régulation modulante d'ambiance avec sonde de température extérieure filaire. • Le CR/W 100 permet de faire une programmation hebdomadaire avec un maximum de 6 points de commutation pour une journée donnée. • Classe énergétique selon l'ErP : V (VI pour CW 100) avec une contribution de + 3 % (+ 4 % pour le CW 100). • Compatible avec les chaudières de marque e.l.m. leblanc ayant des tableaux de commande de type Heatronic 3 (HTIII) ou Heatronic IV (HT 4). • L'affichage des consommations d'énergie gaz et électrique des chaudières de marque e.l.m. leblanc est possible pour les postes de chauffage et d'eau chaude sanitaire tel qu'il est requis dans la RT 2012. 	7 738 111 048 7 738 111 039
CR 10	<ul style="list-style-type: none"> • Sonde d'ambiance modulante pour la gestion et le contrôle d'une zone de chauffage. • Classe énergétique selon l'ErP : V avec une contribution de 3 %. • Compatible avec les chaudières de marque e.l.m. leblanc ayant des tableaux de commande de type Heatronic 3 (HTIII) ou Heatronic IV (HT 4). • L'affichage des consommations d'énergie gaz et électrique des chaudières de marque e.l.m. leblanc est possible pour les postes de chauffage et d'eau chaude sanitaire tel qu'il est requis dans la RT 2012. 	7 738 110 058

0 820 00 6000 Service 0,12 € / min
+ prix appel

01 43 11 73 50 Fax

www.elmleblanc.fr

Chaudières compatibles avec le CR/W 100

Types de chaudières		
Chaudières gaz à condensation	Compatibilité	Chaudières compatibles pour le comptage d'énergie
Mégalis CONDENS	✓	✓*
Egalis CONDENS	✓	✓*
Egalis ballon CONDENS	✓	
Odéalis CONDENS	✓	
Stellis module CONDENS	✓	
Stellis module SOLAIRE	✓	
Soltis CONDENS	✓	
Egalis CONDENS HYBRIDE	✓	
Mégalis CONDENS HYBRIDE	✓	
Chaudières gaz conventionnelles		
Acléis		
Acléis Bas NOx		
Mégalis	✓	
Egalis Plus	✓	
Egalis Ballon	✓	
Odéalis		

* Compatibilité assurée pour les chaudières *Mégalis CONDENS* GVA C 21-5M, GVA C 24-5M, *Mégalia CONDENS AGVA* C 21-6M, *Mégalia CONDENS AGVA* C 21-5M, *Mégalia CONDENS AGVA* C 24-6M, *Mégalia CONDENS AGVA* C 24-5M, *Egalis CONDENS GVS* C 14-5M, *Egalis CONDENS GVS* C 24-5M.

Chaudières compatibles avec le CR 10

Types de chaudières		
Chaudières gaz à condensation	Compatibilité	Chaudières compatibles pour le comptage d'énergie
Mégalis CONDENS	✓	✓*
Egalis CONDENS	✓	✓*
Egalis ballon CONDENS	✓	
Odéalis CONDENS	✓	
Stellis module CONDENS	✓	
Stellis module SOLAIRE	✓	
Soltis CONDENS	✓	
Egalis CONDENS HYBRIDE	✓	
Mégalis CONDENS HYBRIDE	✓	
Chaudières gaz conventionnelles		
Acléis		
Acléis Bas NOx		
Mégalis	✓	
Egalis Plus	✓	
Egalis Ballon	✓	
Odéalis		

* Compatibilité assurée pour les chaudières *Mégalis CONDENS* GVA C 21-5M, GVA C 24-5M, *Mégalia CONDENS AGVA* C 21-6M, *Mégalia CONDENS AGVA* C 21-5M, *Mégalia CONDENS AGVA* C 24-6M, *Mégalia CONDENS AGVA* C 24-5M, *Egalis CONDENS GVS* C 14-5M, *Egalis CONDENS GVS* C 24-5M.

Guide utilisateur CR/W 100

Touche Auto
Passage en mode automatique : la régulation fonctionne d'après le programme hebdomadaire

Touche Manuel
Passage en mode manuel : la régulation fonctionne d'après la température ambiante choisie de manière illimitée

Les segments
affichés représentent les périodes de chauffage en mode automatique du jour en cours



Sélection

Touche Menu
Accéder au menu principal

Touche Retour
Quitter/ Revenir au niveau inférieur sans enregistrer

L'écran affiche par défaut la température ambiante

Affichage des consommations :

Ouvrir le menu principal.
Sélectionner l'item « Info ».
Sélectionner l'item « Cons.Energ. »
pour afficher les consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire



A Sélectionner

B Confirmer